

Ersatz-Türsprechstelle TF04T

für Funk-Türsprechanlage TF04 Set

1. Einleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vollständig und sorgfältig durch. Da die Türsprechstelle mit dem TF04 Set Set zusammen betrieben wird, müssen Sie auch die Bedienungsanleitung der Funk-Türsprechanlage TF04 Set vollständig und sorgfältig durchlesen. Die Anleitung TF04 Set ist die Hauptanleitung und relevant für Sicherheitshinweise, Platzierung, Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb.

Beachten Sie immer alle Sicherheitshinweise. Sollten Sie Fragen haben oder unsicher in Bezug auf die Handhabung des Gerätes sein, fragen Sie einen Fachmann oder informieren Sie sich im Internet unter www.indexa.de. Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie ggf. an Dritte weiter.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Die TF04T besteht aus der Türsprechstelle mit Montagezubehör.

Die Funk-Türsprechanlage TF04 Set kann insgesamt mit drei weiteren Mobilteilen TF04M erweitert werden. Alternativ kann eine zweite Türsprechstelle TF04T verwendet werden; in diesem Fall kann die Anlage mit max. zwei weiteren Mobilteilen TF04M erweitert werden.

Die Türsprechstelle verwendet den DECT/GAP -Standard. Eine Kompatibilität mit Komponenten anderer Hersteller ist allerdings nicht garantiert. Die Türöffnerfunktion ist in Kombination mit Fremdkomponenten nicht vorhanden. Die Türsprechstelle ist für die Aufputzmontage geeignet. Sie ist wetterfest (Schutzart IP 44) und somit zur Montage an einer geschützten Stelle im Außenbereich geeignet.

Die Türsprechstelle wird entweder über 2 Stück LR14 (C), 1,5 V Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) oder über eine geeignete 12 V DC Versorgung (stabilisiert, min. 300 mA, nicht im Lieferumfang enthalten) betrieben. Bei Betrieb über eine geeignete 12 V DC Versorgung kann ein elektrischer Türöffner (12 V DC - nicht im Lieferumfang enthalten) über ein Relaismodul RE05 (nicht im Lieferumfang enthalten) an der Türsprechstelle angeschlossen werden. Dieser kann durch Tastendruck am Mobilteil aktiviert werden.

Jede andere Verwendung oder Veränderung der Geräte gilt als nicht bestimmungsgemäß und birgt erhebliche Unfallgefahren. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch oder falsche Bedienung verursacht werden.

Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhalten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

3. Lieferumfang

- Türsprechstelle
- Halterung
- Befestigungsmaterial für Türsprechstelle
- Ersatznamensschild
- Torx-Schlüssel
- Bedienungsanleitung

4. Technische Daten

Stromversorgung	12 V $\overline{=}$ DC (stabilisiert, min. 300 mA zzgl. des Türöffners) oder 2 Stück LR14 (C), 1,5 V alkalische Batterien
Strombedarf	max. 0,8 mA/12 V $\overline{=}$ DC (Ruhe)
Stromaufnahme	max. 200 mA/12 V $\overline{=}$ DC (Betrieb)
Sendefrequenz	1880 - 1900 MHz
Sendeleistung	< 250 mW
Funk-Modulation	GFSK
Sendereichweite zur Basis	200 m im Freien
Betriebstemperatur	-20° C bis + 50° C (Hinweis: unter 0° C kann sich die Funk-Reichweite verringern)
Schutzklasse	IP 44
Abmessungen Gehäuse	60 x 175 x 34 mm
Gewicht	ca. 156 g

5. Sicherheitshinweise

siehe Bedienungsanleitung TF04 Set

6. Platzierung der Türsprechstelle

Bevor Sie die Geräte montieren, planen Sie zuerst deren Montagestelle. Überprüfen Sie von dort aus vor der Montage die Funk-Übertragung sowie die Funktion des Mikrofons der Türsprechstelle.

Achten Sie auf folgende Punkte:

- Montieren Sie die Türsprechstelle in solcher Höhe, dass ein Gespräch möglich ist. Achten Sie dabei auf die Position des Mikrofons und des Lautsprechers, bringen Sie beides etwas in der Höhe des Kopfes Ihres durchschnittlichen Besuchers an. Außerdem muss die Klingeltaste bequem erreichbar sein.
- Wollen Sie die Türsprechstelle im Außenbereich montieren, sollte der Montageort nach Möglichkeit vor direktem Regeneinfall geschützt sein.
- Bei einer externen Stromversorgung durch ein Netzgerät bzw. bei Anschluss eines Türöffners achten Sie darauf, dass sich eine geeignete Durchführungsmöglichkeit für die notwendigen Kabel am Montageort befindet, da sowohl Netzgerät als auch Türöffner nur im Innenbereich platziert werden dürfen. Verwenden Sie ein Anschlusskabel mit einem Adernquerschnitt von 0,2 - 0,7 mm².

7. Montage, Anschluss, Inbetriebnahme und Betrieb

siehe Bedienungsanleitung TF04 Set

Anschluss

- Schließen Sie eine geeignete 12 V DC Stromversorgung an der Türsprechstelle an oder legen Sie zwei LR 14 (C), 1,5 V alkalische Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.

Türsprechstelle an der Basis anmelden

- Entfernen Sie mit einem spitzen Messer den Gummipropfen von der Türsprechstelle.
- Halten Sie die Pager-Taste an der Unterseite der Basis des TF04 Sets bis zum Ende des Anmeldevorgangs dauerhaft gedrückt.
- Drücken Sie die Klingeltaste.
- Drücken Sie nach dem vierten Klingelton mit einem spitzen Gegenstand (z.B. einer aufgedrehten Büroklammer) den Knopf unter dem Gummipropfen so lange, bis eine Tonfolge zur Bestätigung zu hören ist (vor der Tonfolge ertönen zwei Einzeltöne). Die Türsprechstelle ist jetzt an der Basis angemeldet.
- Kleben Sie den Gummipropfen wieder auf die Türsprechstelle.

Hinweis: Wenn Sie die Türsprechstelle an einer anderen Basis anmelden, wird die Anmeldung an der ersten Basis automatisch gelöscht.

8. Batteriewechsel

Ertönt nach Drücken der Klingeltaste der Klingelton an der Türsprechstelle wenige Male und/oder ist keine Kommunikation möglich, so ist ein Batteriewechsel in der Türsprechstelle erforderlich:

- Entfernen Sie die Torx-Schraube aus dem Loch mit dem mitgelieferten Torx-Schlüssel.
- Ziehen Sie die Türsprechstelle nach oben aus der Halterung.
- Öffnen Sie das Batteriefach der Türsprechstelle, indem Sie den Batteriefachdeckel nach unten schieben.
- Entnehmen und entsorgen Sie die alten Batterien.
- Legen Sie zwei alkalische LR14 (C), 1,5 V Batterien polrichtig in das Batteriefach ein. Die Türsprechstelle ertönt ein Mal.
- Schließen Sie das Batteriefach wieder mit dem Batteriefachdeckel.
- Schieben Sie die Türsprechstelle wieder auf die Halterung.
- Drehen Sie die Torx-Schraube wieder in die Türsprechstelle.

9. Wartung und Reinigung

- Die Geräte sind wartungsfrei: Öffnen Sie sie deshalb niemals.
- Überprüfen Sie regelmäßig die technische Sicherheit und die Funktion.
- Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzgerät aus der Steckdose.
- Äußerlich dürfen die Geräte nur mit einem weichen, nebelfeuchten Tuch oder Pinsel gereinigt werden.

10. Entsorgung



Sie dürfen Verpackungsmaterial und ausgediente Batterien oder Geräte nicht im Hausmüll entsorgen, führen Sie sie der Wiederverwertung zu. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeinde.

11. Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt INDEXA GmbH, dass der Funkanlagentyp TF04T der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar:

http://www.indexa.de/w2/f_CE.htm.

Indexa GmbH
Paul-Böhringer-Str. 3
74229 Oedheim
Deutschland
www.indexa.de
2019/12/16
Änderungen vorbehalten