

Rauchmelder RA260

Pflegehinweise für Mieter/ Benutzer

Dieser Rauchmelder wurde zu Ihrem Schutz montiert, um Sie im Brandfall zu warnen. Um die Funktion zu gewährleisten, ist eine einfache Pflege notwendig:

Reinigung

In Räumen mit überdurchschnittlichem Staubaufkommen sollte der Gehäuserand **einmal monatlich** mit dem Staubsauger abgesaugt werden. In anderen Räumen genügt eine Reinigung alle 3 Monate.

Funktionstest

Prüfen Sie jeden Rauchmelder monatlich, z.B. beim Säubern, indem Sie die Taste gedrückt halten, bis die LED-Anzeige blinkt und der Alarm ertönt.

Erklärung der Warnsignale

Lauter, eindringlicher Warnton:

- Prüfen Sie, ob es irgendwo brennt.
- Ein Alarm kann durch Dampf, Staub und kleine Insekten ausgelöst werden. Reinigen Sie das Gerät.

Einmaliger Piepton ca. alle 30 Sekunden (in Wechsel mit dem Blinken der LED-Anzeige):

- Es handelt sich um eine Verschmutzung der Messkammer (Reinigung erforderlich) oder eine Störung durch elektromagnetische Felder oder helle Lichtquellen (Position ändern).

Einmaliger kurzer Piepton ca. alle 30 Sekunden gleichzeitig mit dem Blinken der LED-Anzeige:

- Batteriewechsel erforderlich

Weitere Details können Sie der Bedienungsanleitung entnehmen.