

# Ersatzmonitor DVT30M anmelden

Die vorhandene Außenstation muss neu mit Kanal 1 des neuen Monitors gepaart werden (siehe Bedienungsanleitung DVT30, Kapitel 13.2 "Hauptmenü/Kameraeinstellungen/Pairung").

Um die Paarung zu vereinfachen, können Sie den Monitor auch mit geladenem Akku mit zur Türstation nehmen.

1. Öffnen Sie das Gehäuse der Außenstation.
2. Wählen Sie am Monitor "Hauptmenü/Kameraeinstellungen/Pairung" aus.
3. Wählen Sie Kanal 1 aus [90].
3. Drücken Sie die Paarungs-Taste [91] auf dem Bildschirm. Sie haben nun ca. 30 Sekunden lang Zeit, durch gleichzeitiges Drücken der "Paarungs"-Taste [54] und der Klingeltaste [47] an der Außenstation die Geräte zu paaren. Die Außenstation muss hierzu mit Strom versorgt sein.
4. Bei erfolgreicher Paarung erscheint die Meldung "gepaart" in der linken oberen Ecke des Monitors. Nach Verlassen des Menüs wird das Kamerabild der Außenstation angezeigt.



2015/12/01  
Indexa GmbH  
Paul-Böhringer-Str. 3  
74229 Oedheim  
Deutschland  
www.indexa.de  
2016/04/06  
Änderungen vorbehalten