




ERSTINBETRIEBNAHME
(max. 8 Geräte pro App)

1.  **micro SD**
(Class 10 bis UHS I)
2.  **WLAN-Router**
Rot mit TD+ / Grün mit TD-
Orange mit RD+ / Schwarz mit RD-
3.  **12 V** → **230 V AC**
Schwarz auf V- / Rot auf V+

Power LED leuchtet rot
Verbindungs-LED leuchtet grün nach erfolgreicher Verbindung


im APP STORE die App "OMGuard HD"



1. suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone einstellen")
2. installieren

3. Mobilgerät mit dem WLAN-Router der AVT700 verbinden
4. App öffnen

auf "Erlauben" tippen, um Push-Nachrichten zu erhalten zu erhalten



Symbol drücken



auf "Suchen" tippen



DID auswählen

auf "Hinzufügen" tippen



Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

auf "OK" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint



auf Standbild tippen

"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen



2x neuen Sicherheitscode eingeben

auf "bestätigen" tippen

auf "tippen" tippen

auf "Erweitert" tippen *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

auf "OK" tippen

1. zu "WLAN" scrollen und darauf tippen
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Kennwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

während Countdown läuft (ca. 90 Sek.), LAN-Kabel trennen, damit WLAN-Verbindung aufgebaut wird



wenn Verbindungs-LED wieder leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router

Verbindungsqualität am Montageort testen; danach erst montieren und ausrichten.

APP ÜBERSICHT




- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN- einrichten / App-Info

ZUM LIVEBILD



auf Standbild tippen *



- Schnappschuss auslösen
- Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet

Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)

Relais schalten, um ersten bzw. zweiten Türöffner zu aktivieren

Zum Besucher an der Türsprechstelle sprechen

Verbesserung der Audioübertragung/Video wird ausgeschaltet

EINSTELLUNGEN

auf "tippen" tippen



auf "tippen" tippen

Kamera in der App löschen



auf "Erweitert" tippen *



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z.B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Klingeltonlautstärke / Relais-Dauer / Audio-Aufnahme ausschalten, etc.)

1. auf "Zurück" tippen
2. auf "SPEICHERN" tippen
3. auf "tippen" tippen

ZU DEN AUFNAHMEN

auf "tippen" tippen



auf "tippen" *

Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen



zur Wiedergabe gewünschte Aufnahme drücken

1. auf Pfeil tippen
2. auf "drücken" drücken

Hinweis: Damit durch die App Ihr Smartphone ordnungsgemäß klingelt, Push-Nachrichten und Anruf-Masken erhält, muss die App komplett (auch im Hintergrund) geschlossen sein.


*... nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

ERSTINBETRIEBNAHME

(max. 8 Geräte pro App)

1. 

2.  **micro SD**
(Class 10 bis UHS I)

3.  **WLAN-Router**

Rot mit TD+ / Grün mit TD-
Orange mit RD+ / Schwarz mit RD-

4.  **12 V** → **230 V AC**

Schwarz auf V- / Rot auf V+

Power LED leuchtet rot

Verbindungs-LED leuchtet grün nach erfolgreicher Verbindung

im PLAYSTORE die App "OMGuard HD"



1. suchen
2. installieren

3. Mobilgerät mit dem WLAN-Router der AVT700 verbinden
4. App öffnen

auf Symbol tippen



auf "Suchen" tippen




DID auswählen



Namen frei wählen


Sicherheitscode "123456" eingeben



1. auf "SPEICHERN" tippen
2. auf "JA" tippen

warten, bis "Verbunden" erscheint

auf Standbild tippen



2x neuen Sicherheitscode eingeben



auf "OK" tippen

Livebild erscheint

auf  tippen

auf  tippen

auf  tippen

auf "Menü" tippen *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. auf "OK" tippen
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. auf "OK" tippen

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und "WLAN-Netzwerk verwalten" drücken

2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen


3. Kennwort des WLAN-Routers eingeben

Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

4. auf "OK" tippen

während Countdown läuft (ca. 90 Sek.), LAN-Kabel trennen, damit WLAN-Verbindung aufgebaut wird

wenn Verbindungs-LED wieder leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router



APP ÜBERSICHT



-  Weitere Kamera anmelden
-  Zu weiteren Funktionen
-  Aktualisierung der Verbindung
-  PIN einrichten / Benachrichtigungen nach Bewegungserkennung aktivieren / App-Info / Video-Hardware-Beschleunigung

ZUM LIVEBILD

auf Standbild tippen *



Schnappschuss auslösen

Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet

Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)

Livebild verlassen

Relais schalten, um ersten bzw. zweiten Türöffner zu aktivieren

Zum Besucher an der Türsprechstelle sprechen

Verbesserung der Audioübertragung/Video wird ausgeschaltet




EINSTELLUNGEN

auf  tippen

auf  tippen

( Kamera in der App löschen)



auf "Menü" tippen *




aktuelles Admin-Kennwort eingeben

auf "OK" tippen



alles wie gewünscht einstellen (z.B. Passwörter / Ringspeicher / SD-Karte formatieren / Klingeltonlautstärke / Relais-Dauer / Audio-Aufnahme ausschalten, etc.)

1. 2x auf "SPEICHERN" tippen
2. auf  tippen



ZU DEN AUFNAHMEN

auf  tippen

auf  tippen *



Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



auf "OK" tippen



zur Wiedergabe auf gewünschte Aufnahme tippen



1. auf "Zurück"-Symbol des Mobilgerätes tippen
2. auf  tippen

Hinweis:
Damit durch die App Ihr Smartphone ordnungsgemäß klingelt und Anruf-Masken erhält, muss die App komplett (auch im Hintergrund) geschlossen sein.

*... nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist