



Gespräch annehmen



Gespräch beenden/ Alarm ausschalten



Tür öffnen



Einstellungsmenü öffnen



manuell auf Türsprechstelle schalten
(im Batteriebetrieb nur bei ausgeschaltetem Energiesparmodus möglich)



Akkuanzeige Monitor



Verpasster Anruf/ Schnappschuss verfügbar


ACHTUNG: Nicht auf Werkseinstellungen zurücksetzen!

Ansonsten müssen Monitor und Türsprechstelle neu gepaart werden:

- Monitor und Türsprechstelle nebeneinander platzieren
- auf Rückseite der Türsprechstelle Paarungstaste gedrückt halten, bis
 - bei Netzbetrieb: langer Piepton
 - bei Batteriebetrieb: drei kurze Pieptöne zu hören sind
- bei zwei Klingeltasten: sofort die zu paarende Klingeltaste drücken

Ab jetzt 1 min Zeit für Paarung:

- im Einstellungs Menü den Punkt "Verbindung" öffnen
- auf  drücken (wenn kein Piepton zu hören ist, nochmal drücken)
- Bei erfolgreicher Paarung geben Monitor und Türsprechstelle einen Plopton von sich



Paarungstaste

weitere Informationen siehe Bedienungsanleitung