


OMGuard HD AC60

App-Kurzanleitung iOS

Änderungen vorbehalten
www.index.de 2018/08/22

EINRICHTUNG OHNE ROUTER-VERBINDUNGSKABEL (nur ab FW 10.9.28 möglich)



Power LED leuchtet rot

Verbindungs-LED blinkt dreifach grün in regelmäßigen Abständen*

Falls LED nicht dreifach blinkt, Hardreset durchführen (Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im APP STORE die App "OMGuard HD"

- suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone einstellen")
- installieren

3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



- mit HD-XXXXXX verbinden (Zahlenkombination von Kamera-DID)
- Passwort: 12345678

6. App öffnen

"Erlauben" drücken, um Push-Nachrichten zu erhalten

„OMGuard HD“ möchte dir Mitteilungen senden. Mitteilungen können Hinweise, Töne und Systemnachrichten sein. Sie können in den Einstellungen deaktiviert werden.

Erlauben / Nicht erlauben

Symbol drücken

"Suchen" drücken

DID auswählen

"Beitreten" drücken

Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

- "SPEICHERN" drücken
- "OK" drücken

warten, bis "Verbunden" erscheint

Standbild drücken

"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen

2x neuen Sicherheitscode eingeben

"bestätigen" drücken

Livebild erscheint

Pfeil ← drücken

drücken

drücken

"Erweitern" drücken *

- Admin-Kennwort "123456" eingeben
- neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

"OK" drücken

- zu "WLAN" scrollen und drücken
- den entsprechenden WLAN-Router auswählen
- Kennwort des WLAN-Routers eingeben


Wenn die Verbindungs-LED nach einigen Minuten durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.

OMGuard HD AC60

App-Kurzanleitung Android

Änderungen vorbehalten
www.index.de 2018/08/22

EINRICHTUNG OHNE ROUTER-VERBINDUNGSKABEL (nur ab FW 10.9.28 möglich)



Power LED leuchtet rot


Verbindungs-LED blinkt dreifach grün in regelmäßigen Abständen*

Falls LED nicht dreifach blinkt, Hardreset durchführen (Reset-Taste für eine Minute gedrückt halten)

im PLAYSTORE die App "OMGuard HD"

- suchen
- installieren

3. auf Mobilgerät WLAN-Einstellungen öffnen



- mit HD-XXXXXX verbinden (Zahlenkombination von Kamera-DID)
- Passwort: 12345678

6. App öffnen

Symbol drücken

"Suchen" drücken

DID auswählen

Namen frei wählen

Sicherheitscode "123456" eingeben

- "SPEICHERN" drücken
- "JA" drücken

warten, bis "Verbunden" erscheint

Standbild drücken

2x neuen Sicherheitscode eingeben

"OK" drücken

Livebild erscheint

drücken

drücken

drücken

"Menü" drücken *

- Admin-Kennwort "123456" eingeben
- "OK" drücken
- 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
- "OK" drücken

- zu WLAN-Einstellungen scrollen und "WLAN-Netzwerk verwalten" drücken
- den entsprechenden WLAN-Router auswählen
- Kennwort des WLAN-Routers eingeben
- "OK" drücken

Wenn die Verbindungs-LED nach einigen Minuten durchgehend leuchtet, steht die WLAN-Verbindung zum Router.