

RX 20

BLINKLICHT-REFLEKTOR

• LED bis 300m sichtbar

Batteriewechsel:





1. Lösen Sie die Schraube und entfernen Sie den Batteriefachdeckel (Abb. 1).
2. Batterien austauschen (Abb. 2) und testen. Bei Nichtfunktion Polarität der Batterien prüfen.
3. Batteriefachdeckel wieder einsetzen und zudrücken.

Batterietypen:


A 76, AG 13, LR 44, 357
1,5 V Knopfzellen, 2 Stück

Nicht im Bereich der SVZO verwenden.

- La LED clignotante est visible jusqu'à 300 m
- 2 piles bouton LR44, incluses



Verpackungsmaterial, ausgediente Batterien und Geräte nicht einfach wegwürfen, sondern der Wiederverwertung zuführen. Den zuständigen Recyclinghof bzw. die nächste Sammelstelle bitte bei Ihrer Kommunalverwaltung erfragen.



INKL. BATTERIEN

BLINKLICHT-REFLEKTOR

SICHERHEIT UNTERWEGS

CLIGNOTANT REFLECHISSANT

- Für Fußgänger, Jogger, Radfahrer usw.
- Auf dem Schulweg und in der Dunkelheit
- Blinkende LED bis 300 m sichtbar
- Inkl. Gurtclip und Batterien

RX 20



PENTATECH®