

LED-Light RX 20

GB

- Visible up to 300 m
- flashing and permanent light selectable

Use

repeated pressing of button:


Flash permanent off flash ...

Changing of Batteries:

- Remove the screw and battery compartment cover (Fig. 1)
- Replace batteries (1,5 V, LR44) (Fig 2) and test. Check the polarity should the light not function
- Close the battery compartment

Note: Do not use the flashing funktion on public highway. Red colour lights may be used only on the rear side of vehicles

Disposal

 Do not dispose of packaging material, used batteries or products as household waste. Please use your recycling system. Details are available from your local authority

Diode lumineuse RX 20

F

- visible jusqu'à 300 m
- clignotante et toujours sélectionnable

Utilisation

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche:

clignotante toujours désactivée clignotante ...

Echange des piles

- Retirez le couvercle du compartiment à piles (ill. 1).

- Mettez en place les nouvelles piles (1,5 V, LR 44) dans le compartiment à batteries en respectant la polarité (ill. 2).
- Fixez à nouveau le couvercle du compartiment à piles.

Elimination



Ne jetez pas n'importe où les matériaux d'emballages et les piles usagées. Amenez-les au recyclage. Demandez à votre administration communale où se trouve le centre de collecte ou de recyclage le plus proche.

LED licht

NL

- zichtbaar tot 300 m
- Knipperlicht en permanent licht

Gebruik

Druk steeds weer op de toets:

Knipperlicht Doerlicht Uit Knipperlicht ...

Batterijen vervangen

- Open het deksel van het batterijvakje (Abb.1).
- Plaats twee nieuwe batterijen (1,5V, LR 44) met de juiste pool in het batterijvakje (Abb. 2).
- Sluit het deksel van het batterijvakje.

Afvalverwerking



Werp verpakkingsmateriaal en lege batterijen of defecte apparaten niet zomaar weg, maar breng deze naar de recycling. Informeer bij uw gemeente naar de verantwoordelijke recyclingopslag of de dichtstbijzijnde inzamelplek.