


ERSTINBETRIEBNAHME

(max. 8 Geräte pro App)




1. Class 10 micro SDHC (keine UHS-Karte)

2. WLAN-Router



3. 5 V → 230 V AC



Power LED leuchtet rot

Verbindungs-LED leuchtet nach ca. 2 Minuten grün



im APP STORE die App "OMGuard HD"



1. suchen (beim iPad ggf. "Nur iPhone einstellen")
2. installieren

3. Mobilgerät mit dem WLAN-Router der AC60 verbinden
4. App öffnen

"Erlauben" drücken, um Push-Nachrichten zu erhalten



"Suchen" drücken



"Beitreten" drücken



Sicherheitscode "123456" eingeben

1. "SPEICHERN" drücken
2. "OK" drücken

warten, bis "Verbunden" erscheint



"...ändern Sie Ihren Sicherheitscode..." mit "OK" bestätigen



"bestätigen" drücken

Livebild erscheint
Pfeil ← drücken

drücken
drücken
"Erweitert" drücken *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken

"OK" drücken


1. zu "WLAN" scrollen und drücken
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen

3. Kennwort des WLAN-Routers eingeben
Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.

während Countdown läuft (ca. 90 Sek.), LAN-Kabel trennen, damit WLAN-Verbindung aufgebaut wird




APP ÜBERSICHT



Weitere Kamera anmelden
Zu weiteren Funktionen
Aktualisierung der Verbindung
PIN- einrichten / App-Info

ZUM LIVEBILD



Schnappschuss auslösen
Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet
Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)

EINSTELLUNGEN



Kamera in der App löschen




"Erweitert" drücken *



aktuelles Admin-Kennwort eingeben

"OK" drücken



alles wie gewünscht einstellen (z. B. Passwörter ändern / Ringspeicher aktivieren / deaktivieren oder SD-Karte formatieren)

1. "Zurück" drücken
2. "SPEICHERN" drücken
3. drücken

ZU DEN AUFNAHMEN



Start- und zeit der Aufnahmen-Suche einstellen






"OK" drücken



1. Pfeil ← drücken
2. drücken

*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist

ERSTINBETRIEBNAHME
(max. 8 Geräte pro App)




im PLAYSTORE die App
"OMGuard HD"



1. suchen
2. installieren

3. Mobilgerät mit dem WLAN-Router der AC60 verbinden
4. App öffnen




"Suchen" drücken



1. "SPEICHERN" drücken
2. "JA" drücken

warten, bis
"Verbunden" erscheint



"OK" drücken

Livebild erscheint
drücken

drücken
drücken
"Menü" drücken *

1. Admin-Kennwort "123456" eingeben
2. "OK" drücken
3. 2x neues Admin-Kennwort eingeben und für späteren Zugriff merken
4. "OK" drücken

1. zu WLAN-Einstellungen scrollen und "WLAN-Netzwerk verwalten" drücken
2. den entsprechenden WLAN-Router auswählen
3. Kennwort des WLAN-Routers eingeben
Hinweis: SSID und WLAN-Passwort dürfen nicht länger als 16 Zeichen sein.
4. "OK" drücken

während Countdown läuft (ca. 90 Sek.), LAN-Kabel trennen, damit WLAN-Verbindung aufgebaut wird




APP ÜBERSICHT




- Weitere Kamera anmelden
- Zu weiteren Funktionen
- Aktualisierung der Verbindung
- PIN-einrichten / Aktivierung von Benachrichtigungen nach Bewegungserkennung / Video-Hardware-Beschleunigung / App-Info

ZUM LIVEBILD




- Schnappschuss auslösen
- Tonübertragung des Livebildes ausgeschaltet / eingeschaltet
- Manuelle Videoaufnahme auslösen (1 Minute, kann nicht beendet werden)
- Livebild verlassen

EINSTELLUNGEN



Kamera in der App löschen



"Menü" drücken *



"OK" drücken



1. 2x "SPEICHERN" drücken
2. drücken

ZU DEN AUFNAHMEN



Start- und Endzeit der Aufnahmen-Suche einstellen



"OK" drücken



1. "Zurück"-Symbol des Mobilgerätes drücken
2. drücken

*...nur möglich, wenn Kamera "Verbunden" ist